

PROTOSOUND 3.0 BASIC DCC TROUBLESHOOTING - GERMAN

Beginnen Sie oben

Hilfsmittel

Wenn ich Energie an der Schiene anwende, tut meine Maschine nicht nichts. Keine Lichter, kein Ton, kein nichts.

Sie betätigen F3 schon? F3 auf Ihrem DCC Handwillensstart die Maschine.

Überprüfen Sie, um zu sehen, wenn dieser Abschnitt der Schiene Energie hat. Benutzen Sie einen Voltmeter oder beleuchteten einen Personenkraftwagen, um auf Spannung zu prüfen.

Haben Sie daß der Abschnitt erhalten, der elektrisch mit einem Kippschalter oder anderer Vorrichtung lokalisiert wird?

Ton

Hilfsmittel

Ich habe keinen Ton von meiner Maschine, aber meine Lichter sind eingeschaltet und sie verschiebt gerechte Geldstrafe.

Sie können es abstellen lassen. Wiederholt ebnet Presse F7 auf Ihrem DCC System zum Zyklus durch das Volumen - es gibt 9 Niveaus: 0 - MAXIMUM.

Es gibt ein stichhaltiges Kommen des Knisterns von meinem Tender.

Überprüfen Sie, um zu sehen, wenn eine Schraube oder etwas anderes Material sich nicht in der Unterseite des Tenders untergebracht hat.

Wenn ich Doppler laufen lasse, kann ich die Doppler Verschiebung hören, aber dann blenden die Maschine Töne aus und ich kann nicht sie zurückbekommen.

Dieses ist normal. Sie müssen die Taste F12 auf dem DCC Steuerpult wieder betätigen, um Doppler abzustellen. Sobald Doppler abgestellt wird, gehen Ihre Maschine Töne zu ihrer normalen Volumeneinstellung zurück.

Rauch

Hilfsmittel

Meine Maschine raucht nicht an allen.

Stellen Sie, den Rauchschalte AN zu haben sicher. Es muß EINGESCHALTET sein, damit der Rauch im DCC Modus funktioniert.

Betätigen Sie F8 auf Ihrem DCC Steuerpult. Dieses aktiviert den Rauch.

Wenn Sie gerechte addierte Rauchflüssigkeit es eine Dichtung im Stapel gebildet haben können, indem Sie eine Luftblase bilden. Brennen Sie leicht in einstapeln durch, um die Luftblase zu löschen.

Überprüfen Sie den Tender-/boilder Zugpendelanschluß. Sie müssen zusammen verriegelt werden damit die Rauchmaßeinheit zur Funktion.

Rauch**Hilfsmittel**

Meine Maschine raucht kaum.

Sie können den Rauch auf Tief eingestellt haben. F17 verändert die Rauchniveaus. Oder, wenn Sie die Maschine im DCS Modus laufen ließen, können Sie ihn dort umschalten haben (wenn Sie nicht F17 auf Ihrem DCC Steuerpult haben, den Sie ihn setzen DCS Modus und ihn ändern müssen ein DCS System verwendend).

Überprüfen Sie auf ein Hindernis im Rauchstapel.

Fügen Sie 10 - 12 Tropfen der Rauchflüssigkeit hinzu.

Lichter**Hilfsmittel**

Eins meiner Lichter ist heraus.

Überprüfen Sie Ihre F Schlüssel. F0 ist der Scheinwerfer (steuert auch das Aushilfslicht) und F5 schält das Fahrerhauslicht um.

Keine meiner Lichter sind eingeschaltet.

Sehen Sie, daß „eins meiner Lichter heraus“ von oben ist.

Erhält die Maschine Energie? Überprüfen Sie, um zu sehen, wenn es Spannung auf dem Schiene ormove die Maschine einige Füße in jeder Richtung gibt.

Überprüfen Sie das Tender/boilder Zugpendel conection. Sie müssen sie zusammen verriegelt haben, damit die Maschine arbeitet, um zu arbeiten.

Betrieb**Hilfsmittel**

Wenn ich Energie anwende und F3 schlage, beginnt meine Maschine oben (Lichter und Ton), aber sie bewegt nicht.

Überprüfen Sie den Tender-/Dampfkesselzugpendelanschluß. Sie müssen sie zusammen verriegelt haben.

Meine Maschine zögert mit langsamen Geschwindigkeiten.

Eine Maschine kann dieses Recht aus dem Kasten heraus tun, wenn sie nicht geschmiert worden ist. Befolgen Sie die manuellen Anweisungen Schmierung des Operators und versuchen Sie dann, es wieder laufen zu lassen.

Neue Maschinen, selbst nachdem Schmierung, können ein wenig whilte nehmen, um alles Run-in zu erhalten. Seien Sie ein kleiner Patient und lassen Sie die Maschine an den höheren Spannungen für eine Weile laufen.

Überprüfen Sie, um zu sehen, wenn Sie irgendeine Art Binden auf den seitlichen Stangen haben. Es kann ein Stück Rückstand geben ver hindernd, daß die seitlichen Stangen sich glatt drehen.

PFA**Hilfsmittel**

Ich schlage F4, um PFA zu beginnen, aber die Maschine hält gerade, seine Glocke zu schellen.

Holen Sie die Motordrehzahl bis 0. Sie jetzt hier die Stationankunft oder -frachtyardtöne fangen an. Das Betätigen von F4 cht Sie durch die folgenden Schritte im PFA Index einen Kreislauf durchma.